**ATENCIÓN**

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

## CONTROL DE ESTATOR

**Prueba 1:** compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

**Prueba 2:** conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

**Prueba 3:** conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas**
**REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web

Pietcard
Industria Argentina

**1262**

# Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

| 1262 | REG. CTE. CONTÍNUA 12V. - Trifásico 8A. |
|---|---|

## GUERRERO

Mapuche 250 Cuatriciclo

### CONEXIÓN

1- Amarillo: Cte. Alterna Estator
2- Amarillo: Cte. Alterna Estator
3- Amarillo: Cte. Alterna Estator
4- Rojo: Positivo Batería
5- Negro: Masa

**CONSULTAS TÉCNICAS:**
03404-470192 - www.pietcard.com.ar