

## **PUESTA A PUNTO**

- 1- Instalar el encendido y colocar el volante sin chaveta en cualquier posición.
- 2- Marcar el volante con una línea
- 3- Verificar con lámpara la posición de la marca del volante y hacer una coincidente en el block del motor.
- 4- Girar el motor (en sentido correcto) hasta que el pistón quede a 2 mm antes del Punto Muerto Superior.
- 5- Sacar el volante y sin que se mueva el cigueñal colocarlo haciendo que las marcas coincidan nuevamente.
- 6- Apretar el volante sin que gire el motor.



# Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

**011**

**UNIVERSAL  
CICLOMOTOR**

## **CHAU PLATINO SIN CHAVETA**

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y el condensador con cualquier marca de volante o giro de motor.

### **CONEXIÓN**

Azul: Bobina de alimentación -  
Chicote Rojo: pare  
Rojo: Bobina de alta Pietcard 3213E  
Negro: Masa chasis

Con este dispositivo la luz de Stop debe conectarse a la bobina de luces.

**CONSULTAS TÉCNICAS:**  
03404-470192 - [www.pietcard.com.ar](http://www.pietcard.com.ar)

1 de 2