

## **PUESTA A PUNTO**

Rev. 3

- 1-** Instalar el encendido y colocar el volante sin chaveta en cualquier posición.
- 2-** Marcar el volante con una línea
- 3-** Verificar con lámpara la posición de la marca del volante y hacer una coincidente en el block del motor.
- 4-** Girar el motor (en sentido correcto) hasta que el pistón quede a 2 mm antes del Punto Muerto Superior.
- 5-** Sacar el volante y sin que se mueva el cigueñal colocarlo haciendo que las marcas coincidan nuevamente.
- 6-** Apretar el volante sin que gire el motor.



Industria Argentina

**011**

2 de 2



# Pietcard

Industria Argentina

Rev. 3

## 011

## UNIVERSAL CICLOMOTOR

### CHAU PLATINO SIN CHAVETA

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y el condensador con cualquier marca de volante o giro de motor.

#### CONEXIÓN

Azul: - Azul1: Bobina de Alimentación

- Azul 2: Pare

Rojo: Bobina de alta Pietcard 3213E

Negro: Masa chasis

Con este dispositivo la luz de Stop debe conectarse a la bobina de luces.

#### CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - [www.pietcard.com.ar](http://www.pietcard.com.ar)

1 de 2