

Industria Argentina

Rev. 2

216

**ESTATOR MONOFÁSICO** 

## Con sensor incluído

Uso: para motos con CDI a Magneto y Regulador Cte. Contínua + Cte Alterna.

Ejemplo: GUERRERO: Econo 50 c.c.

HONDA: 90 Cub (4T) - 90 Econo (Desde 1995).

## CONEXIÓN

1- Verde c/ Rojo: Bulbo de Neutro

2- Azul con Amarillo: Sensor

3- Verde: Masa

4- Amarillo: Cte. Alterna

5- Blanco: Cte. Alterna

6- Negro con Rojo: Bobina de Alimentación

**BOBINADO GRUESO CON EXTREMO A MASA** 



Precaución: para una correcta masa deberá quitar el barniz que se encuentre en la zona de apoyo y apriete de los tornillos.

CONSULTAS: 03404-470192 - www.pietcard.com.ar