



Pietcard

Industria Argentina

302


ESTATOR TRIFÁSICO

de 18 polos - con sensor incluido

Uso: para motos con CDI a Batería y
Regulador Trifásico.

Ejemplo: **HONDA XR 125 L**

CONEXIÓN



- 1- Verde con Rojo: Bulbo Neutral
- 2- Verde: Masa
- 3- Azul con Amarillo: Sensor
- 4- Amarillo: Corriente Alterna
- 5- Amarillo: Corriente Alterna
- 6- Amarillo: Corriente Alterna

BOBINADO GRUESO AISLADO DE MASA



Precaución: para una correcta masa deberá quitar el barniz que se encuentre en la zona de apoyo y apriete de los tornillos.

CONSULTAS: 03404-470192 - www.pietcard.com.ar