

ATENCIÓN

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR
PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



Industria Argentina

1534

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

1534

**REG. CTE. CONTÍNUA 12V.
Trifásico 35A.c.a. por fase**

HONDA

750 VT Shadow (Año 2001 y 2002) -

750 VT Shadow Spirit (Año 2003) -

750 VT Shadow Spirit (Año 2005 a 2007)

(Cod. Orig.: SH694-13 / Cod. OEM: 31600-MCR-A01)

CONEXIÓN



1- 2- 3- Amarillos: Cte. Alterna Estator

4- Rojo con Blanco: Positivo Batería

5- Verde: Masa

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2