



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1


1558

RELAY DE ARRANQUE

Uso UNIVERSAL

Ver aplicaciones en www.pietcard.com.ar

CONEXIÓN



(M) Motor de Arranque

(B) Batería

1- Bobina Relay

2- Bobina Relay

3- Salida positivo para
instalación

4- Salida positivo para
instalación

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar