


RECOMENDACIONES:

- Nunca desconecte el regulador cuando el dínamo esté funcionando.
- Nunca "ROCE" las conexiones para verificar si tienen corriente, ya que pueden dañarse los transistores.

**Pietcard**

Industria Argentina

1073

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 5

1073

REG. REC. 6V. para DINAMO
(bobina inductora conectada
a masa)

GILERA

(reemplaza regulador
del carter)

AJS - ALPINO - BSA - DKW

GUZZI - MI VAL - MOTOR

GUASONE - TRIUMPH

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2